ボタン操作説明

1.電源ボタン:
電源ボタンを長押しして電源を入れ、電源ボタンを短く押すとメニューモードに入ります。

2. 写真ボタン:
写真ボタンを短く押すと、カメラのシンボルが表示され、写真を撮影できます。
写真ボタンを長押ししてカーソルタイプを上向きに選択します

3.明るさボタン :
明るさボタンを短く押すと、明るさを 10 段階 (0～9) で変更できます。
輝度ボタンを長押しすると、下向きのカーソル タイプが選択されます。

4. ズームイン ボタン:
ズームインボタンを短く押すと 1x、2x、4x、8x、16x に変更できます。
ズームインボタンを長押しすると、カーソルキャリブレーションを上向きに調整します。

5. カラー パレット ボタン:
パレットボタンを短く押すと、レインボー、ホットメタル、ホワイトヒート、ブラックヒート、
イエローサチュレーション、バードウォッチングモードになります。
カラー パレット ボタンを長押しすると、カーソル キャリブレーションを下方向に調整します。

メニュー操作説明

1. メインメニュー:
電源ボタンを押してメインメニューを開き、上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押します
確認のため、[終了] 項目を選択してメイン メニューを終了します。

2.【CO_SE】
カラー パレットの選択:
6 色パレット。
【WH】White Hot
【BL】Black Hot
【RA】Rainbow
【ME】Hot Metal
【YE】Yellow Saturated
【BI】Bird Watching Mode
上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

3.【CU_SW】

カーソルスイッチ：

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

4.【CU_TY】

カーソルの種類:

7 種類のレティクル。

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

5.【EX_CA】

カーソルのキャリブレーション:

10m、30m、60m、100m、300m、600m、ユーザー定義。

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

6.【HO_TR】

ホットスポット追跡:

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

7.【ZOOM】

ズームインとズームアウト:

1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍。

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

8.【BR_SE】

明るさの選択：

10 レベル (0-9)。

ディスプレイの明るさ以外に検出器の明るさを調整します。

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

9.【CO_RA】

コントラスト:

10 レベル (0-9)。

ディスプレイのコントラスト以外に検出器のコントラストを調整します。

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

10.【DE_MO】

画像詳細モード:

画像の端または画像のディテールを調整します。

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

11.【DE_VA】

画像詳細値:

レベル 5 (0-4)。

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

12.【LA_SE】

言語の選択:

上ボタンまたは下ボタンを押して選択し、電源ボタンを押して確定し、メインメニューに戻ります。

13.【CU_CA】

カーソルのキャリブレーション:

上ボタンまたは下ボタンを押してアクティブにし、終了項目を選択してメインメニューに戻り、

電源ボタンを押して確認して第 2 層メニューに移動

上ボタンまたは下ボタンを押して選択します (10m、30m、60m、100m、300m、600m、カスタム)

確認のために電源ボタンを押すと、キャリブレーション距離がディスプレイの右下隅に表示されます。

上ボタンまたは下ボタンを押して Y 軸の値を変更し、左ボタンまたは右ボタンを押して X 軸の値を変更します。

電源ボタンを押して確認し、前のレイヤーに戻ります。

すべてのキャリブレーションが完了したら、終了オプションを選択して戻ります

メイン メニューに移動し、カーソルのキャリブレーションを無効にします。

14.【FW_UP】

ファームウェアのアップグレード:

電源がオンの状態で、デバイスをコンピュータと USB で接続し、uconfig.bin のアップグレード ファイル

をデバイスの SD カードにコピーしてから、USB を取り外します。

上ボタンまたは下ボタンを押して、「ファームウェアのアップグレード」に進みます。

電源ボタンを押して確認します。

表示画面に YES が表示されれば、アップグレードが成功したことを示します。

成功しない場合は、アップグレード手順を繰り返してください。

バージョンアップが OK になったら、デバイスとパソコンを USB で接続し、バージョンアップファイルを削除します。

注意：

アップグレード ファイルの名前を変更したり、ファイルのサフィックス タイプを変更したりしないでください。

そうしないと、アップグレードは失敗します。

15. 接眼レンズの視認性調整:

視界調整ノブを左右に回して視界を調整します。

16.調整可能なレンズ：

調整レンズを左右に回転させてピントを合わせます。

時計回りに回すとフォーカスが近くなり、反時計回りに回すとフォーカスが遠くなります。